


Stisknutí omylem



5 sekund



1. Když stisknete SOS tlačítko, červená dioda začne blikat a tlačítko pípá.
2. Dioda bliká 5 sekund. Pokud jste stiskli tlačítko omylem, další stisknutí během těchto 5 sekund zruší nouzový signál.
3. Pokud stisknete tlačítko během 5 sekund, nouzový signál je zrušen.

Jak funguje Help Me!KIT

Pomoc vždy na dosah

GDP-04i RF + SOS tlačítko




Volání






Zvedněte sluchátko a stiskněte tlačítko rychlé volby.

Přijmutí hovoru




Přijměte hovor zvednutím sluchátka.

Psaní a posílání textových zpráv




1. Stiskněte [Speed Dial].
2. Napište zprávu.
3. Zprávu odešlete stisknutím pravého tlačítka pod displejem.
4. Vyberte příjemce tlačítkem rychlé volby.

Hlasitost vyzvánění



Během vyzvánění šipkami nahoru a dolů nastavíte jeho hlasitost.

Hlasitost hovoru



Během hovoru upravit šipkami nahoru a dolů hlasitost ve sluchátku.

Jak funguje SOS tlačítko



Stisknutím SOS tlačítka váš JabloPhone zavolá nebo pošle SMS až pěti přednastaveným kontaktům.

Vyzkoušejte si SOS tlačítko




Stisknutím SOS tlačítka zavoláte nebo pošlete SMS na čísla, která jste si právě nastavili.


Ukládání SOS kontaktů (tlačítka rychlé volby)



Přidání dalšího SOS tlačítka




Nastavení kontaktů pro SOS volání stiskem SOS tlačítka




- Hovor + SMS
- Hovor
- SMS

- > Nastavení
- > Tlačítka a detektory
- > Má tlačítka a detektory
- > <Naučit nový>



Tip: Pojmenujte tlačítko podle majitele tlačítka (např. Babička Jana), nebo pokud máte v domácnosti více tlačítek, pojmenujte je podle umístění (např. Kuchyň, Koupelna).

Vlastnosti



typická
životnost
baterie



3 roky